

各部の名称



安全上のご注意

1. 直射日光の当たる場所や高温になった器具や火気の近くで使用しないでください。
●漏水や破損のおそれがあります。
2. 給水ホースを折り曲げないでください。
●ホースの破損・漏水や十分な流量が出ない場合があります。
3. 吐水口は絶対に手で触れないでください。吐水口部は汚さないでください。
●浄水が汚染され飲用すると体調を損なうおそれがあります。
4. 38℃以上の水を原水として使用しないでください。
●フィルターが破損します。
5. 分解、改造はしないでください。
●修理は販売店にご相談ください。故障や破損、けが、漏水の原因になります。
6. 商品本体を凍結させないでください。(保管時・使用時共)
7. 災害用浄水機以外の目的では、使用しないでください。



分解禁止

浄水の飲用・浄水容器について



UFボードの浄水の飲用につきましては、飲用者の責任で飲用をお願い致します。
また、生産者は飲用者にその事柄を必ず手渡す前にお伝えください。
浄水の一般細菌繁殖防止の為、次亜塩素酸を添加をしてください。
(次亜塩素酸は本セットには含まれておりません。)
浄水は生産日に完飲してください。
浄水容器(ペットボトル)は、清潔な容器をご使用ください。
また、よく洗ってからご使用し、定期的に交換してください。

浄水の作り方

1. フィルターの有効期限を確認します。

①プレフィルター ②UFフィルター共 未使用で4年間です。
(4年以上経過している場合)
全てのフィルターを新規購入品と交換してください。
※フィルター有効期限は、フィルター本体に記載しています。

2. フィルター交換方法



- ①フィルター取り外し工具をロックリングとフィルターの間に差し込みます。
- ②差し込んだフィルター取り外し工具でロックリングを押しあげてフィルターを外します。
- ③新しいフィルターをしっかりと差し込みます。
(抜けないことを確認。)
フィルターの上下を間違わないでください。

※横に寝かせてフィルターを交換してください。
(水漏れ予防のためタオル等をご用意ください)

3. 不織布をストレーナーにかぶせます。(不織布止めバンドで固定してください。)



ストレーナーの不織布は必ず定期的に交換してください。



原水はきれいな水から順番に使用してください。

不織布は、定期的に洗浄と交換を行ってください。

4. バケツ等の中に原水を入れてください。



- ①原水はタオル等で荒ゴミを取ってください
- ②その後、必ずバッグフィルターでろ過してください。

原水の優先順位例

賞味期限切れのペットボトル水→給水車配布水→受水槽※1→
泳げるプールの水→風呂の残り湯※2→復旧直後の濁った水道水→
井戸・地下水※3 →雨水※4

- ※1 受水槽は、水道管内部の汚れが混入している場合は、沈殿した上水のみを利用してください。
※2 風呂場の残り湯は、水道水を原水として入浴剤等を含まないこと。温泉水も使用不可です。
※3 井戸・地下水は、日常でも飲用可能レベルの水質であり、かつ災害によって水質に変化が起こっていないこと。
※4 雨水は降った当日、かつ清潔な容器に直接採取した雨水を利用してください。



海水・塩分を含む水、油・洗剤・農薬が混入している水、
川や池の水、工場排水は、絶対に使用しないでください。

浄水の作り方

5. 自転車の空気入の要領で圧をかけると、浄水が吐水口よりでてきます。



※ハンドルを勢いよく引っ張り上げないで下さい。故障の原因となります。

電源
不要

※吐水口部は二酸化塩素スプレーを定期的にふきつけて除菌し、清潔にご使用ください。

6. 捨て水作業



捨て水は、浄水の清潔を保ち、吐水ホース内部等の細菌を洗い流すための作業ですので必ず行ってください。

初回の使い始め
又は、2日以上使用しなかった場合



30回分(約6リットル)

使用時(毎回)



10回分(約2ℓ)

使用后5日以上未使用の場合



全てのフィルターを交換

故障かなと思った時

【浄水が出ない・浄水を作るのに時間がかかる】

- ・フィルターは、正常にセットされていますか？
- ・給水ホースは、確実にセットされていますか？
- ・給水ホースは、しっかりと原水に入っていますか？
- ・不織布が目詰まりしていませんか？(新しい不織布と交換してください)
- ・フィルターが目詰まりしていませんか？(プレフィルター(オレンジ)の逆洗浄を実施してください。※フィルター逆洗浄の仕方参照 逆洗浄専用ホース付属)
- ・逆洗浄を実施しても浄水を作るのに時間がかかる場合、フィルターを交換してください。

【浄水より異臭がする】

- ・使用を中止してください。又は、フィルターを交換してください。

【吐水口より水がぼたぼた落ちる】

- ・故障ではありません。本体内の溜まり水が出ています。

【ポンプに圧がかからなくなった】
(上下にピストン運動してもスポスポ)



①シリンダーキャップを
右に回して外します。

②ピストン棒を抜き
ます。

③オーリング
(同梱1ヶ)を
交換します。

災害用UF膜浄水機

Water Cube UF Board 取扱説明書

アフターサービス・仕様

アフターサービス

【1】保証書は、必ず「販売店・お買上げ日」等の記入をお確かめの上、保証書の内容をよくお読みになり大切に保管してください。

保証書の本書に明示されている、期間、条件のもと、無料修理をお約束するものです。(但し、消耗品であるフィルターの交換は除きます。)従ってこの保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではなく、保証期間経過後の修理等、ご不明な点がある場合にはお求めの販売店、または下記販売元へお問い合わせください。

保証期間(お買上げから1年間です)

【2】保証期間中に修理をご依頼される時

お求めの販売店へ保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の記載内容により、販売店で修理を承ります。

【3】保証期間経過後に修理をご依頼される時

お求めの販売店にまずご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料にて修理いたします。修理はすべて当社サービスセンターにて行います。出張修理は実施しておりません。

【4】保証期間中の修理とアフターサービスについての不明の点がございましたら、お求めの販売店または下記販売元へお問い合わせください。

お問い合わせ窓口 (株)ピリコ **0877(22)1678**
お問い合わせ受付時間 AM10:00~12:00
PM 1:00~ 5:00(月~金曜日)(祝祭日除く)

【主な仕様】

器具名称	Water Cube UF Board 「ウォーターキューブUFボード」	生産水量	毎分/約2ℓ
器具品番	WTC-UFB-55	使用温度	5~38℃
本体寸法	W230mm×D150mm×H610mm (ハンドル最長時H980mm)	フィルター取替時期の目安	UFフィルター 約4年 プレフィルター 約4年
本体重量	4.5Kg(満水時約6.0Kg)	(室内保管未開封時)	使用時のフィルター交換目安 10,000ℓ(原水が水道水の場合)

【別売消耗品】

- UFフィルター 希望小売価格 14,000円(税別)
- プレフィルター 希望小売価格 10,000円(税別)

■除菌スプレー等につきましては、販売店にご相談ください。
※希望小売価格は、価格改正に伴い予告なく変更する場合があります。